



**FONTE DE ALIMENTAÇÃO NO-BREAK
FTNB138V5A-DIN**

Versão 1.00

Infinium Automação Industrial Ltda

Telefone: (45) 3038-3239
Site: www.infiniumautomacao.com.br
email: infinium@infiniumautomacao.com.br

1. APRESENTAÇÃO

Fonte de alimentação chaveada desenvolvida para alimentar equipamentos que não podem ter sua alimentação interrompida na ausência da rede elétrica, fornece a tensão de alimentação para a carga e também mantém a bateria em flutuação através de saída própria para a bateria.

Características de Destaque

- **Fonte de Alimentação Chaveada**
- **Limita o descarregamento excessivo da bateria em 10,5V**
- **Ideal para baterias de 7A/h**
- **Comutação suave na falta de energia elétrica (sem desligar a carga)**
- **Proteção contra curto circuito, sobre corrente e sobre temperatura**
- **Filtro contra interferencia eletromagnética conduzida e radiada**
- **Alarme luminoso e sonoro quando em modo bateria**
- **Convecção de ar natural**

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FONTE DE ALIMENTAÇÃO	
Tensão de entrada	100Vac a 240Vac
Tensão de saída	13,8Vcc
Corrente de saída	5A
Corrente do carregador	0,7A
Material Gabinete	Metálico, com pintura microtexturizada
Temperatura de operação	0 a +45 °C
Umidade	0 a 95%
Peso	430g
Dimensões	50 x 125 x x 124mm

3. INSTALAÇÃO

3.1 BORNES

DESCRIÇÃO DOS BORNES	
AC	Entrada rede de alimentação AC
GND	Aterramento Eletronico
BATERIA +	Saída para Bateria
BATERIA -	Saida para Bateria
SAÍDA +	Saída Negativo para Carga
SAÍDA -	Saida Positivo para Carga

4. GARANTIA

1 - A INFINIUM garante seus equipamentos contra defeitos de fabricação pelo prazo de doze meses contados a partir da data da emissão da nota fiscal.

2 - A garantia compreende o conserto ou substituição, a nosso critério, dos equipamentos desde que efetivamente constatado o defeito.

3 - Para a efetivação da garantia, a INFINIUM deve receber em sua fábrica os equipamentos em questão. Após o conserto os mesmos estarão disponíveis ao cliente na fábrica. Fica por conta do cliente, responsabilidade e despesas de transporte destas mercadorias.

4 - Os equipamentos deverão ser enviados a INFINIUM acompanhados de nota fiscal e um relatório contendo os problemas detectados pelo cliente.

5 - A garantia perde seu efeito quando:

- Os equipamentos forem violados ou sofrerem alterações sem autorização expressa por escrito pela INFINIUM.

- Os equipamentos não forem instalados seguindo rigorosamente as instruções do manual técnico.

- Os equipamentos sofrerem acidentes ou danos provocados por agentes externos.

6 - A garantia não é válida para:

- Defeitos provocados por mau uso ou instalação inadequada dos equipamentos.

- Danos ocasionados por agentes externos tais como inundações, terremotos, tempestades elétricas, problemas de rede elétrica de alimentação, vibrações excessivas, altas temperaturas e quaisquer outros que estejam fora das condições normais de armazenamento, transporte e uso deste equipamento.

- Danos ocasionados a máquinas, processos e pessoal, ocasionados por mau funcionamento destes equipamentos.

7 - A garantia é expressa em termos de performance dos equipamentos de acordo com suas características técnicas expressas claramente no manual. Não compreende, portanto a garantia de performance do sistema onde são empregados os equipamentos INFINIUM, ficando esta ao encargo do engenheiro responsável pelo projeto deste sistema. Por sistema entende-se o conjunto "equipamento eletrônico INFINIUM, sensores e transdutores, acionamentos e mecânica, etc".

8 - A INFINIUM não se responsabiliza por quaisquer outros termos de garantia que não os expressos aqui.